

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [fgt@nt-rt.ru](mailto:fgt@nt-rt.ru) || <http://footage.nt-rt.ru/>

## Устройство для врезок в магистральные трубопроводы MLT 412



### Отличительные особенности:

- Точное изготовление на станках с ЧПУ из авиационного, анодированного, облегченного алюминия повышенной прочности.
- Коррозионно-стойкий хромированный приводной вал с градиентной разметкой.
- Плавное вращение без рывков
- Штурвал управления подачей позволяет легко контролировать процесс кончиками пальцев.
- Все уплотнения, подшипники и уплотнительные кольца являются стандартными и легкозаменяемыми.
- Валы другой длины изготавливаются по запросу.

Модели с гидравлическим приводом	
Номер модели	Описание
T412-A25H	MLT 412 - 25" (625 мм) рабочий ход
T412-A36H	MLT 412 - 36" (900 мм) рабочий ход
T412-AK	Комплект аксессуаров

Модели с пневматическим приводом	
Номер модели	Описание
T412-A25P	MLT 412 - 25" (625 мм) рабочий ход
T412-A36P	MLT 412 - 36" (900 мм) рабочий ход
T412-AK	Комплект аксессуаров

Требования к приводу систем	
Гидравлический привод	60 л/мин / 120 – 160 атм.
Пневматический привод	2 800 л/мин / 6,0-7,5 атм.
Номинальное давление в трубопроводе	35 атм.

Врезки	Ход резака	Рабочее давление	Длина	Вес
от 100 до 300 мм.	625 и 900 мм.	35 атм.	1,3 м.	86,2 кг.

Соединительные адаптеры для труб $\phi$ , мм.	
Номер модели	Описание
S450-40	100
S450-60	150
S450-80	200
S450-100	250
S450-120	300



Соединительный адаптер

Стандартные фрезы для стали, чугуна, ковкого чугуна и ПВХ	
Номер модели	Описание
T376-11*	100
T320-1	150
T321-1	200
T322-1	250
T323-1	300
* Примечание: для 100 мм требуется дополнительное приспособление #T562-11	



Фреза

Держатель фрезы	
Номер модели	Описание
T319-1	для моделей Mueller C1-36 & CC-25
T319-3	для моделей Footage MLT 412 & Mueller CL-12



Держатель фрезы

Пилотные сверла	
Номер модели	Описание
T410-11	Полое сверло для ПВХ 1-3/8"
T192-11	Сверло чугун, ковкий чугун и сталь 1-3/8"
T189-11	Сменный режущий элемент для сверла T192-11



Пилотное сверло

Держатели пилотного сверла	
Номер модели	Описание
T187-35	Для 100 мм
T188-55	Для 150 мм
T188-65	Для 200 мм
T188-75	Для 250 и 300 мм



Держатели сверла

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [fgt@nt-rt.ru](mailto:fgt@nt-rt.ru) || <http://footage.nt-rt.ru/>**